

BenarFlow – программа для моделирования естественной конвекции на треугольных сетках на плоскости.



Функция тока


Течения на треугольной сетке реализованные в программе BenarFlow :



температура

BenarFLOW использует Tecplot 360 2008 года для визуализации результатов.


В программу BenarFLOW встроен сеточный генератор EasyMesh.




1.2

Х


Выращивание кристаллов в печи Бриджмена.




температура



Наличие встроенного сеточного генератора позволит в следующих версиях программы менять геометрию : расстояние от вибратора до кристалла, а



Функция тока




модуль скорости

также изменять форму вибратора.

Задачка с подогревом снизу из книжки Г.З. Гершуни и Е.М. Жуховицкого «Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости» М., «Наука» 1972.


Движения с конечной амплитудой . Численные расчёты надкритических движений (стр. 163).




Функция тока

температура

Естественная конвекция в кольцевой области.



Естественная конвекция в правильном треугольнике.




В основе BenarFLOW лежит следующая система уравнений:

$$\begin{cases} \frac{\partial \omega}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla \omega = \frac{1}{Re} \cdot \Delta \omega + \frac{Gr}{Re^2} \cdot \frac{\partial T}{\partial x} \\ \Delta \psi = -\omega \\ \frac{\partial T}{\partial t} + \vec{V} \cdot \nabla T = \frac{1}{Re \cdot Pr} \cdot \Delta T \end{cases}$$

Число Re всегда принимается равным 1.0, а числа Прандтля Pr и Грасгофа Gr пользователь может менять. Также так как Ra=Gr⋅Pr, то пользователь может управлять и числом Рэлея.


После того как пользователь задал безразмерные числа подобия Ra и Pr программа самостоятельно обезразмеривает перепад температур и вертикальный геометрический размер расчётной области.

Алгоритм работы BenarFLOW заимствован из книги Патрика Роуча 1980 года. Он представляет собой идею расщепления по физическим процессам (Segregated Solver) для системы в переменных вихрь-функция тока-температура.



ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ.

ВСЕ СТЕНКИ РАСЧЁТНОЙ ОБЛАСТИ СЧИТАЮТСЯ ТВЁРДЫМИ И НЕПОДВИЖНЫМИ И НА НИХ ОБЕ КОМПОНЕНТЫ СКОРОСТИ РАВНЫ НУЛЮ (ПРИЛИПАНИЕ К НЕПОДВИЖНОЙ СТЕНКЕ). ДЛЯ ВИХРЯ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЯ ТОМА, А ФУНКЦИЯ ТОКА РАВНА НУЛЮ.




curl[i]+=alpha*(2.0f*(sfi-stream_function[i])/quickboundcurl[i].d2-curl[i]);


ТЕСТИРОВАНИЕ МАТРИЧНОЙ СБОРКИ НА ТРЕУГОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ С ПОМОЩЬЮ ПРОГОНА СЛЕДУЮЩЕГО ТЕСТА:

$$ho rac{\partial \Phi}{\partial t} + \underbrace{\left(ec{V} \cdot
abla
ight)}_{ ext{конвективный}} \Phi = \underbrace{
abla \left(\Gamma \cdot
abla \Phi
ight)}_{ ext{диффузионный}} + \underbrace{
abla_{C} + S_{P} \cdot \Phi}_{ ext{источниковый}} \quad S_{P} < 0$$
 $ho = 1$
 $ho = 1$

Аналитически задано поле скоростей сплошной среды :




ТЕСТИРОВАНИЕ МАТРИЧНОЙ СБОРКИ НА ТРЕУГОЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ С ПОМОЩЬЮ ПРОГОНА СЛЕДУЮЩЕГО ТЕСТА:




50х50 обычный генератор.


Поузловая сборка.



Искусственная диффузия справа на треугольниках.



Сторона треугольника 1/50. Генератор Easy Mesh Боян Никено Институт Триеста. Поячеечная сборка.



CIACHOO 3a BHUMAHIC